

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Кафедра «Автоматизация производственных процессов»

Методическое пособие по дисциплине

«Автоматизированный электропривод»

Авторы Туркин И.А., Лапшин В.П., Котковец С.А., Царев А.М.

Ростов-на-Дону, 2019



Аннотация

Практикум предназначен для студентов очной форм обучения направлений 27.04.04.

Авторы



Доцент, к.т.н., ДГТУ Туркин И.А.

Доцент, к.т.н., ДГТУ Лапшин В.П.

Студент группы МАП11 Котковец С.А.

Студент группы МАП11 Царев А.М.



Оглавление

1.	Создание проекта	4
2.	Установка и конфигурация сервопривода	4
3.	Синхронизация с микроконтроллером и	
cep	рвоприводом	6
4.	Запуск двигателя в тестовом режиме.	7
СП	ИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	8

Управление дистанционного обучения и повышения квалификации



Автоматизированный электропривод

КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕРВОПРИВОДА OMRON НА БАЗЕ УСТРОЙСТВА NJ301-1100

1. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

Запустите программу Sysmac Studio. Для создания нового проекта нажмите **New Project**. В появившемся окне задайте имя проекта и автора. Тип проекта **Standard Project**. В выборе устройства укажите **Category**: **Controller**; **Device**: **NJ301-1100**; **Version**: **1.10**. Затем нажмите **Create**.

Offline	Project Pro	onerties		
🛃 <u>N</u> ew Project	Project name	New Project	_	
🗁 <u>O</u> pen Project	Author	10579.000		
≝ [□] Import	Aution	10575_000		
°≧ Export	Comment			
Online				
4 <u>C</u> onnect to Device	Туре	Standard Project		•
Version Control	-			
🛝 Version Control Explorer	Select Device			
License	Category	Controller		~
– En License	Device	NJ301	▼ - 1100	-
	Version	1.10		-
				Create

Рис. 1 – Создание нового проекта

2. УСТАНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ СЕРВОПРИВОДА

Для начала, необходимо добавить в проект все подключённые по EtherCAT устройства. В списке справа выберите модель подключённого к контроллеру сервопривода **R88D-КN04H-ECT Rev:2.1** и добавьте его в проект двойным кликом. Выделите добавленный сервопривод и установите значение адреса узла **Node Address**. Адрес сервопривода можно узнать на лицевой стороне привода.







x1

x10

После добавления сервопривода во вкладке EtherCAT появятся настройки данного устройства. Нажмите правым кликом на NodeXX, и выберите Auto Tuning. После нажатия на Auto Tuning выскочит предупреждение, нажмите на Yes. В появившемся окне выберите Easy Tuning, начнётся быстрая настройка серво-



Рис. 4 – Быстрая настройка сервопривода

На первом шагу выберите тип механической системы, в



нашем случае это **Rack and Pinion**. Следующие параметры можно оставить по умолчанию.

Раскройте вкладку **NodeXX** и откройте двойным кликом вкладку **Parameters**. В данной вкладке доступны все параметры сервопривода. Для данного проекта необходимо изменить параметры **Pn400.0** – **402.2**. Параметры **Pn400.0**, **Pn400.1**, **Pn400.2** изменить на **14:E-STOP-Contact NO**. Параметры **Pn401.0**, **Pn401.1**, **Pn401.2** изменить на **1:POT-Contact NO**. Параметры **Pn402.0**, **Pn402.1**, **Pn402.2** изменить на **2:NOT-Contact NO**.



Рис. 5 – Ручная настройка параметров сервопривода

3. СИНХРОНИЗАЦИЯ С МИКРОКОНТРОЛЛЕРОМ И СЕРВОПРИВОДОМ

После завершения настройки сервопривода, необходимо проверить его работу, но сперва необходимо загрузить в сервопривод внесённые изменения. Для этого нажмите на **Build Controller** на верхней панели. Далее, проведите настройку подключения к контроллеру. Для этого вверху нажмите **Controller** – **Communications Setup**, выберите способ подключения **Ethernet connection via hub** и задайте IP адрес контроллера 192.168.250.1. Проведите тест установки связи с микроконтроллером нажав на **Ethernet Communication Test**. В случае, если не удалось установить связь между компьютером и микроконтроллером, настройте сетевую карту вашего компьютера.

Подключитесь к контроллеру. Для этого нажмите на Online

на верхней панели. После того, как вы подключитесь к



контроллеру, зайдите во вкладку EtherCAT – NodeXX – Parameters и загрузите в сервопривод параметры, которые вы установили ранее. Для загрузки параметров в сервопривод нажмите на Transfer All to Drive , и после завершения загрузки параметров, выключите и включите стенд. После перезагрузки стенда, новые параметры сервопривода вступят в силу.



Рис. 6 – Выбор способа подключения к контроллеру

4. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Для того, чтобы проверить работоспособность сервопривода и двигателя, необходимо запустить их в тестовом режиме. Во вкладке **NodeXX** откройте **FFT** и согласитесь с предупреждением.

Введите небольшие значения в параметры **Input Half Amplitude** и **Input Offset** (к примеру 50 и 100), выберите значение **Sampling Rate** и нажмите на **Start Test.**





Рис. 7 – Запуск двигателя в тестовом режиме

После проведения тестовых запусков двигателя, для дальнейшей работы, необходимо вернуть его в рабочий режим. Нажмите на вкладку **NodeXX** и смените режим работы двигателя с **Test Run** на **Run**.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Руководство пользователя для микроконтроллеров NJ / NX-серии «Руководство по запуску для управления движением», 02/17, - 124 с.
- Руководство пользователя для микроконтроллеров NJ серии «Блок управления движением процессора», 07/11, -432 с.
- 3. Руководство по эксплуатации «Sysmac Studio Version 1», 10/16, -744 с.